



ALGORYTM: WYKONANIE WYMIANY CADO

1

PRZYGOTUJ POMIESZCZENIE I MIEJSCE

- ZAMKNIJ DRZWI I OKNA, WYŁĄCZ KLIMATYZACJĘ, WYPROWADŹ ZWIERZĘTA
- UMYJ RĘCE, ZDEZYNFEKUJ STOLIK

2

PRZYGOTUJ SPRZĘT

- STOJAK, ELEMENTY SYSTEMU (PODGRZANY WOREK Z PŁYNEM, ZACISKI, KORECZKI, MASECZKĘ, ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI RĄK, TACĘ NA WOREK DRENAŻOWY, POJEMNIK NA ODPADKI)
- SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI I STĘŻENIE GLUKOZY W PŁYNIE, UŻYWAJ WORKA GDY ZEWNĘTRZNE OPAKOWANIE JEST NIEUSZKODZONE

3

PRZYGOTUJ SIĘ DO PODŁĄCZENIA

- ZDEJMIJ CZĘŚCI GARDEROBY, PIERŚCIONKI I ZEGAREK, KTÓRE MOGĄ UTRUDNIAĆ WYKONANIE CZYNNOŚCI
- ZAŁÓŻ MASECZKĘ I ROZERWIJ OSTROŻNIE ZEWNĘTRZNE OPAKOWANIE ZESTAWU
- ODSŁOŃ DREN ŁĄCZĄCY
- UMYJ I ZDEZYNFEKUJ RĘCE ZGODNIE Z ZASADAMI (ZACZEKAJ AŻ WYSCHNĄ)
- WYJMIJ ZESTAW Z OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO I POŁÓŻ NA ZDEZYNFEKOWANYM STOLIKU
- SPRAWDŹ SZCZELNOŚĆ WORKA I KLAROWNOŚĆ PŁYNU
- ROZDZIEL DRENY I BEZPIECZNIE UŁÓŻ

4

WYKONAJ DRENAŻ

- ZDEZYNFEKUJ RĘCE (ZACZEKAJ AŻ WYSCHNĄ), ZDEJMIJ OSŁONĘ Z KOŃCÓWKI ZESTAWU
- ODKRĘĆ KOREK Z DRENU ŁĄCZĄCEGO (TRANSFER-SETU) I POŁĄCZ KOŃCÓWKĘ ZESTAWU Z DRENEM ŁĄCZĄCYM
- WOREK Z PŁYNEM ZAWIEŚ NA STOJAKU, A WOREK DRENAŻOWY NA PODŁODŻE
- MOŻESZ ZDJĄĆ MASECZKĘ I WYKONAĆ DRENAŻ

5

PO ZAKOŃCZONYM DRENAŻU WYKONAJ PRZEZ OK. 5 SEKUND PŁUKANIE SYSTEMU CZYSTYM PŁYNEM DIALIZACYJNYM

- ŚWIEŻY PŁYN PŁYNIE DO WORKA DRENAŻOWEGO

6

WYKONAJ NAPEŁNIANIE

- PO ZAKOŃCZENIU NAPEŁNIANIA ZAMKNIJ ZACISK NA DRENIE PACJENTA

7

ZAKOŃCZ ZABIEG

- ZAŁÓŻ MASECZKĘ I OTWÓRZ OPAKOWANIE Z NOWYM KORKIEM
- ZDEZYNFEKUJ RĘCE (ZACZEKAJ AŻ WYSCHNĄ)
- ODKRĘĆ ZESTAW OD DRENU ŁĄCZĄCEGO I ZAŁÓŻ NOWY KOREK NA DREN ŁĄCZĄCY
- SPRAWDŹ KLAROWNOŚĆ ZDRENOWANEGO PŁYNU, ZMIERZ OBJĘTOŚĆ, ZAPISZ W DZIENNICZKU CADO

8

UPORZĄDKUJ SPRZĘT

- OPRÓŻNIJ DRENY I WOREK Z DIALIZATEM DO TOALETY
- ZAWIĄŻ DRENY, ABY ZAPOBIEC WYCIEKOWI RESZTEK PŁYNU
- ODPADY UMIEŚĆ W PLASTYKOWYM, SZCZELNYM (ZAWIĄZANYM) WORKU I WRZUC DO KOSZA NA ODPADY

9

PRZYGOTUJ WOREK DO NASTĘPNEJ DIALIZY

- POŁÓŻ WOREK W ZEWNĘTRZNYM OPAKOWANIU NA PŁYTĘ PODGRZEWACZA