

Oznaczenia

KD 160 PVC — kanalizacja deszczowa po remoncie

kanały wentylacyjne (nieczynne)

instalacja do demontażu

rurociąg parowy (nieczynny)

rurociąg parowy (nieczynny)

Uwagi

-instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC-U klasy N (np firmy Wavin)



PRACOWNIA NADZORU BUDOWLANEGO I PROJEKTOWANIA
Zofia Szachnowska 53-236 Wrocław ul. Grabiszyńska 313/12

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a 51-124 Wrocław	Stan Lyc Branża:
Projektant	mgr inż. Władysław Szachnowski	nr uprawnień
Temat:	Remont instalacji kwod.-kan w przestrzeni technicznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul.Kamieńskiego 73a	Skala: 1:100 Data: 06.2014
Treść rys.:	**Budynek B cz. lewa**	Nr rys. 4